



F

Cher carrossier,

Le pare-chocs **ISAM** que vous venez d'acheter a été mis en apprêt dans notre tout nouvel atelier avant-gardiste, dédié à l'utilisation de peintures bi-composants de très grande qualité.

Toutes les pièces sont "flammées" avant d'être apprêtées, afin de garantir une adhérence parfaite du produit sur la surface du pare-chocs, et séchées au four pendant environ 40 minutes.

Tous les pare-chocs qui portent l'adhésif « **QUALITY PRIMER** » sur l'emballage ont été peints dans cet atelier.

FIEZ-VOUS à notre apprêt et ne refaites pas le processus de mise en apprêt.

Pour peindre le pare-chocs « **ISAM QUALITY PRIMER** » dans la couleur de la carrosserie vous devez simplement poncer au papier de verre fin p600-p800 et nettoyer avec un solvant anti-silicone. Remarque importante pour tous les pare-chocs à peindre (qu'ils soient montés d'origine ou équivalents à l'original) : après la peinture couleur carrosserie il faut attendre au moins 6 semaines avant de laver la voiture dans une station de lavage auto ou avec un jet d'eau haute pression car la peinture a besoin de ce délai pour se stabiliser complètement.